


R - min 0,2 m za sluèaj korištenja spojnice koja odgovara ISO 14469-1:2004 (NGV standard)  
 R - max 1 m za sluèaj korištenja adaptera



L - područje djelovanja savitljive cijevi do izlaznog otvora na spojnici za punjenje



Ex - zona 1



Ex - zona 2